

# Бот Дизайнер

Любительская версия.



Вам понадобятся:

1. Принтер.
2. Бумага формата А4, лучше плотная (200-300г/м<sup>2</sup>).
3. Резак, ножницы.
4. Линейка.
5. Клей.

Рекомендуемый порядок работы.

1. Распечатайте выкройку на своем любимом принтере.
2. Каким-нибудь относительно острым предметом (это может быть зубочистка или отслуживший стержень шариковой ручки) проведите по линиям сгиба при помощи линейки. Имейте в виду, что на спинке бота (там, где логотип) сгиба нет!
3. Сделайте надрезы резаком там, где карманы.
4. Аккуратно вырежьте бота по контуру.
5. Согните бота по линиям сгиба внутрь.
6. Используйте клей там, где вы видите штриховку.
7. Сложите бота по линиям сгиба и склейте.
8. Вуаля!

